

Grâce à cette option, l'utilisateur paye une fois (pour le serveur) et effectue des accès intermittents en local ou à distance à son application de supervision TopKapi depuis autant de postes clients NETVIEW* qu'il le souhaite.

NETVIEW* est la partie cliente du logiciel de supervision TopKapi. Depuis un poste n'effectuant aucun traitement particulier, elle permet d'accéder aux applications TopKapi vision, et d'effectuer les opérations de conduite de la même façon que depuis le poste principal, en local ou à distance (avec de très bon temps de réponse en accès distant, car Netview a été conçu pour pouvoir fonctionner avec des modems bas débit). La connexion entre serveur et client s'effectue en utilisant une liaison TCP-IP sur support Internet/Intranet/Extranet, connexion RAS par modem, etc.

Dans la version OPEN CLIENT, l'utilisation d'un client NETVIEW devient libre de droits en supprimant la clef de protection électronique et en autorisant l'installation sur

un nombre non limité de postes. Les droits d'accès sont attribués sous forme d'une option payante au niveau du serveur, lequel autorise un nombre plus ou moins grand de connexions simultanées.

Ainsi, les opérateurs d'astreinte pourront disposer chacun d'un accès direct et total à la supervision depuis leur domicile ou un PC portable, les responsables de la production pourront consulter l'état du procédé sans licence supplémentaire, etc.

Le fonctionnement en réseau TCP-IP avec port dédié ainsi que l'intégration des services RAS de Windows (Remote Access) permettent l'adaptation à toutes les architectures de communication moderne.


FONCTIONS

- Identiques à celle du poste client traditionnel TopKapi client NETVIEW (visualisation et conduite).
- Connexion limitée à 4h par session pour chaque poste ou illimitée pour chaque poste.
- Nombre de connexions simultanées autorisées par le serveur limité à 1, 2, 5 ou 10 (session opérateur limitée à 4h) ou 1, 2, 3, 4, 5, ... (session opérateur illimitée) selon l'option retenue pour le poste serveur.

CARACTÉRISTIQUES

- INSTALLATION sur n clients sans protection par clef.
- Durée de connexion maxi réglable de 0 à 4h, pour éviter le blocage des accès par des postes clients inutilisés restés connectés.
- Accès : toute connexion TCP-IP locale ou distante.
- Réseau local.
- Accès distant RAS par modem.
- Accès distant par point d'entrée sur le réseau : Internet / Intranet / Extranet.
- Le serveur doit disposer d'une adresse fixe.
- Un poste client peut accéder simultanément à plusieurs serveurs TopKapi locaux ou distants équipés de l'option OPEN CLIENT.
- Matériel et environnement : voir fiche [spécification matériel et environnement](#) de TOPKAPI Vision.

* Pour plus d'information consulter : www.topkapi-scada.com/fr/logiciel/netview



CARACTÉRISTIQUES FOURNITURE

- L'option est livrée avec le logiciel TopKapi vision Serveur, soit à l'origine, soit sous forme d'extension
- Elle est accompagnée d'un DVD d'installation de la licence cliente non protégée : l'installation se fait sur autant de machines que souhaité, sans limitation

UTILISATION

- Tous postes à accès intermittent :
- postes fixes ou mobiles des agents d'astreinte
 - consultation/commande par le personnel d'exploitation.
 - collecte et transfert des données historisées.